


Подключение модулей связи MC-iMod-Vega к вычислителю объема газа УНИВЕРСАЛ

1. Подключение модуля связи MC-iMod-Vega-1.



2. Подключение модуля связи MC-iMod-Vega-2.



3. Подключение модуля связи MC-iMod-Vega-3.

