

*Подключение корректоров объема газа УНИВЕРСАЛ-М (МТ)  
к радиотерминалу интеллектуальному iMod-Vega*

*Взрывоопасная зона*

*Корректор объема  
газа  
УНИВЕРСАЛ-М (МТ)*

*Модуль  
интерфейсный  
МІ-02*

*Модуль  
интерфейсный  
МІ-01*

*Вилка DB9*

*Разетка DB9*

*Кабель NOF (Расширенный)*

*PTEX.685611.086*

*Разетка DB9*

*Вилка DB9*

*Радиотерминал  
интеллектуальный  
iMod-Vega*