



Спільне підприємство
«РАДМІРТЕХ» у формі ТОВ
Україна, 61037, м. Харків-37,
проспект Московський, 199
т./ф.: (057) 727-53-29,
+38-098-400-97-17, +38-066-720-53-05
E-mail: rtch@radmirtech.com.ua
<http://www.radmirtech.com.ua>

Кабель УПИ-РС7

**Паспорт
RTEX.685611.061 ПС**



ЗМІСТ

1 Загальні відомості про виріб	3
2 Основні технічні дані	4
3 Комплектність.....	4
4 Гарантії виробника (постачальника).....	5
5 Свідоцтво про приймання	6
6 Використання кабелю УПІ–РС7.....	7
7 Зберігання і транспортування	8

1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВИРІБ

Кабель УПІ–РС7 РТЕХ.685611.061 (далі по тексту – кабель) призначений для підключення пристроїв перенесення інформації УПІ-2Мб до коректорів об'єму газу серій ВЕГА модифікацій «N0» і комплексам КВР-1, КВТ-1.01А, КВ (далі по тексту – прилад). Струм, що протікає по провідникам кабелю до УПІ обмежений елементами схеми з боку приладу (резистори, включені послідовно).




Рисунок 1 – Схема розпайки кабелю

2 ОСНОВНІ ТЕХНИЧНІ ДАНІ

Умови експлуатації:

– температура навколишнього середовища від мінус 30 до плюс 50 °С;

– відносна вологість повітря до 98 % при температурі до 25 °С без конденсації вологи.

Середній термін служби не менше 5 років.

3 КОМПЛЕКТНІСТЬ

Найменування	Позначення	Кількість
Кабель УПІ–РС7	РТЕХ.685611.061	1 шт.
Кабель УПІ–РС7. Паспорт	РТЕХ.685611.061ПС	1 прим.

4 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)

Підприємство-виробник гарантує відповідність пристрою кабелю УПІ–РС7 вимогам комплексу конструкторської документації РТЕХ.685611.061 при дотриманні споживачем правил зберігання, транспортування та експлуатації.

Гарантійний термін експлуатації – 6 місяців із дня продажу.

Претензії по якості не приймаються, якщо:

- 1 Непрацездатність викликана неправильним підключенням.**
- 2 Наявні механічні пошкодження.**
- 3 Несанкціоноване втручання в конструктив кабелю.**
- 4 Закінчення гарантійного терміну експлуатації.**

У разі виявлення несправностей у роботі або виникнення питань по роботі з коректором, рекомендуємо звертатися у службу технічної підтримки: тел. +38 (057) 727-53-32, пошта tex@radmirtech.com.ua

5 СВИДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Кабель УШИ–РС7 № _____
заводський номер

ВИГОТОВЛЕНИЙ у відповідності з вимогами конструкторської докумен-
тації РТЕХ.685611.061 і визнаний придатним до експлуатації.

Представник ВТК

МП _____
особистий підпис

розшифровка підпису

рік, місяць, число

6 ВИКОРИСТАННЯ КАБЕЛЮ УПИ-РС7

Зняти кришку, що закриває роз'єм «I/O» приладу. Акуратно підключити, згідно з рисунком 2 кабель до з'єднувача «I/O» приладу і опломбувати місце підключення. Кабель від приладу в процесі експлуатації не відключати.

УВАГА! Категорично забороняється підключати до USB з'єднувача кабелю будь-які інші пристрої, крім УПИ-2Мб.

Вибухонебезпечна зона



Рисунок 2 – Схема підключення кабелю

7 ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Кабель УПШ-РС7 має зберігатися в сухих опалюваних і вентиляованих складських приміщеннях при температурі навколишнього середовища від 5 до 25 °С і відносної вологості повітря до 80 % при температурі до 25 °С, при відсутності в навколишньому середовищі парів кислот, лугів та інших шкідливих домішок.

Кабель УПШ-РС7 в упаковці підприємства-виробника можна транспортувати будь-яким видом критого транспорту в відповідності з правилами перевезення вантажів, які діють на даному виді транспорту, при температурі навколишнього середовища від мінус 50 до плюс 50 °С, відносної вологості повітря до 98 % при температурі до 25 °С.